

REPARATION DES PLANCHES DE SURF BIC SPORT ACS

- Le kit de réparation époxy ref 30640 convient parfaitement; il peut être utilisé plusieurs fois. Il est important de bien mélanger les deux composants avant emploi.
 - Quand vous avez un « pet » ouvert sur votre planche :
 - Vous devez tout d'abord « nettoyer la plaie », c'est à dire qu'il faut couper à l'aide d'un cutter tout ce qui a été enfoncé sous la surface de la planche, ceci pour obtenir un trou bien net.
 - Ensuite avec un clou ou un petit tournevis, il faut enlever un peu de mousse juste sous la peau tout autour, sur tout le pourtour du trou. Ceci permettra au mastic époxy de se coincer sous la peau et d'étanchéifier parfaitement la réparation.
 - Ensuite vous rentrez le mastic bien mélangé dans le trou, suffisamment pour être légèrement au dessus de la surface de la peau.
 - Vous pouvez utiliser à ce stade une feuille de plastique transparent pour bien niveler le mastic dans le trou.
 - Vous laissez sécher 10 heures et vous poncez tout ce qui dépasse pour arriver au niveau de la peau.
- Et c'est fait !

